

WATER CANDLE LED PUCK

Specifications

Model No.	063-02
Item size	70x70x25 mm
Rated Voltage	4,5 V/DC
Rated power	0,48 W
Indoor/Outdoor	IP65



STAR
TRADING

(GB) Function:

- ON** The product starts up with the latest chosen colour, if it is the first time to start up or if it has been a long time since the item was used, it will start with pure red light.
OFF the products turns off.
R pure red light
G pure green light
B pure blue light
 The other colour selection buttons are a mixture of these 3 pure colours but do not give any pure colours, the choice is an indication of which hue the colour goes towards.

- FADE** The light colour button gives a cold white light.
JUMP a mix of all colours with a fading transition.
SMOOTH a mix of all colours with a jumping transition.
FADE goes back to the original state which is pure red.
FADE Dimming down the brightness of the light in four steps, this choice can also be selected at FADE and JUMP mode.
FADE Dimming up the brightness of the light in four steps, this choice can also be selected at FADE and JUMP mode.

(S) Funktioner:

- ON** produkten startar med senaste färgvalet, första gången startar den med rött sken, så även om det går lång tid sedan senaste användandet.
OFF produkten stängs av
R rent rött sken
G rent grönt sken
B rent blått sken
 Övriga färgvalsknappar är en blandning av dessa 3 rena färger men ger inga rena färger, färgvalet är en indikation om vilken nyans färgen går mot.

- FADE** Den ljusa knappen ger ett kallt vitt sken.
JUMP blandar alla färger med en mjuk övergång.
SMOOTH blandar alla färger med en hoppande övergång.
FADE går tillbaka till ursprungsläget som är rent rött sken.
FADE Dimrar ner styrkan av skenet i fyra steg, detta val gör även att välja på FADE och JUMP läge.
FADE Dimrar upp styrkan av skenet i fyra steg, detta val gör även att välja på FADE och JUMP läge.

(FIN) Toiminnot:

- ON** ensimmäisellä kerralla tuote sytyy punaisella hehkulla, muutoin tuote sytyy aina viimeisimällä värivalintanalla, vaikka viimeisestä käytöstä olisikin kulunut pitkä aika.
OFF tuote sammuu
R puhdas punainen hehku
G puhdas vihreä hehku
B puhdas sininen hehku
 Muut värivalintapainikkeet ovat sekoitus näistä 3 puhtaasta väristä, jotka eivät hehku puhtaan värisinä, vaan varvalinna on osoitus siitä, mihin sävyyn vanituu.

- FADE** Kirkas painike antaa viljeän valkoisen hehkuun.
JUMP sekooitaa kaikki värit pehmeällä siirtymällä.
SMOOTH palaa takaisin alkuperäiseen tilaan, joka on puhtaan punainen valo.
FADE Himmittää hehkuun voimakkautta neljässä vaiheessa, ja se voidaan valita myös FADE- ja JUMP-tiloiissa.
FADE Vahvistaa hehkuun voimakkautta neljässä vaiheessa, ja se voidaan valita myös FADE- ja JUMP-tiloiissa.

(D) Funktionen:

- ON** Das Produkt startet mit der letzten Farbauswahl. Beim ersten Mal und auch wenn die letzte Anwendung schon lange her ist, leuchtet es rot.
OFF Das Produkt wird ausgeschaltet.
R reines rotes Licht
G reines grünes Licht
B reines blaues Licht
 Die übrigen Farbauswahlknöpfe sind eine Mischung aus diesen 3 reinen Farben, geben aber keine reinen Farben wieder.
 Die Farbauswahl ist ein Hinweis darauf, in Richtung welchen Farbtöns die Farbe geht.

- FADE** Der helle Knopf ergibt ein kaltweißes Licht.
JUMP mischt alle Farben mit einem weichen Übergang.
SMOOTH mischt alle Farben mit einem sprunghaften Übergang.
FADE geht zurück in die Ausgangslage reines rotes Licht.
FADE Dimmt die Lichtstärke in vier Stufen herunter. Diese Option ist auch im FADE- und JUMP-Modus wählbar.
FADE Dimmt die Lichtstärke in vier Stufen herauf. Diese Option ist auch im FADE- und JUMP-Modus wählbar.

(NL) Functies:

- ON** het product start met de laatst gekozen kleur; als het voor het eerst opstart of als het vorige gebruik lang geleden is, start het op met een rood licht.
OFF het product wordt uitgeschakeld.
R zuiver rood licht
G zuiver groen licht
B zuiver blauw licht
 De andere kleurkeuzeknopen zijn een mengeling van deze drie zuivere kleuren, maar geven zelf geen zuivere kleuren; de kleurkeuze is een indicatie van de kleurschakering die de kleur benadert.

- FADE** De lichtgekleurde knop geeft een koel wit licht.
JUMP mengt alle kleuren, met een zachte overgang.
SMOOTH mengt alle kleuren, met een springende overgang.
FADE keert terug naar de oorspronkelijke stand, met name zuiver rood licht.
FADE Dimt de helderheid van het licht in vier fasen; deze keuze kan ook in de FADE- of JUMP-stand gemaakt worden.
FADE Versterkt de helderheid van het licht in vier fasen; deze keuze kan ook in de FADE- of JUMP-stand gemaakt worden.

(E) Funciones:

- ON** El producto se enciende en el último color seleccionado. La primera vez se enciende con un brillo rojo, así como cuando hace mucho tiempo del último uso.
OFF El producto se apaga.
R Brillo rojo puro.
G Brillo verde puro.
B Brillo azul puro.
 Los otros botones de color son una mezcla de estos 3 colores puros, pero no producen colores puros, los botones de color son una indicación de a qué tono se acerca.
- FADE** El botón brillante da un brillo blanco frío.
JUMP mezcla todos los colores con una transición suave.
SMOOTH vuelve a la posición inicial, es decir rojo puro.
FADE Atenua la potencia del brillo en cuatro pasos, esta opción también está disponible en los modos FADE y JUMP.
JUMP Aumenta la potencia del brillo en cuatro pasos, esta opción también está disponible en los modos FADE y JUMP.

(F) Fonctionnalités :

- ON** Au démarrage, le produit affiche la dernière couleur sélectionnée. Au premier démarrage, il s'agira d'une lueur rouge, même si l'utilisation précédente remonte à longtemps.
OFF Le produit s'éteint.
R lueur rouge pur
G lueur vert pur
B lueur bleu pur
 D'autres boutons de sélection de couleurs correspondent à un mélange de ces 3 couleurs pures mais ne produisent pas des couleurs pures. La sélection de couleurs fournit une indication de la nuance dont la couleur se rapproche.
- FADE** Le voyant lumineux émet une lueur blanche froide.
JUMP Mélangent toutes les couleurs en effectuant une transition douce.
SMOOTH Revient au mode d'origine, c'est-à-dire une lueur rouge pure.
FADE Estompe l'intensité de la lueur en quatre étapes. Cette option peut également être sélectionnée en mode FADE et JUMP.
JUMP Augmente l'intensité de la lueur en quatre étapes. Cette option peut également être sélectionnée en mode FADE et JUMP.

(I) Funzioni:

- ON** il prodotto si accende e riprende l'ultimo colore scelto; la prima volta si avvia con la luce rossa, e così anche se è passato molto tempo dall'ultimo utilizzo.
OFF il prodotto si spegne
R luce rossa pura
G luce verde pura
B luce blu pura
 Gli altri pulsanti di selezione del colore sono una combinazione di questi 3 colori puri ma non danno colori puri; la selezione del colore è un'indicazione della sfumatura a cui vira il colore.
- FADE** Il pulsante luminoso emette una luce bianca e fredda.
JUMP combina tutti i colori con una transizione morbida.
SMOOTH torna alla posizione di partenza che è una luce rossa pura.
FADE Diminuisce l'intensità della luce in quattro fasi, questa opzione può essere selezionata anche in modalità FADE e JUMP.
JUMP Aumenta l'intensità della luce in quattro fasi, questa opzione può essere selezionata anche in modalità FADE e JUMP.

(PL) Funkcje:

- ON** Włączenie produktu i światła w kolorze, jaki wybrano ostatnio. Przy pierwszym uruchomieniu włącza się światło w kolorze czerwonym, podobnie jak w przypadku, kiedy produkt dłużej czas nie był używany.
OFF Wyłączenie produktu
R Czyste czerwone światło
G Czyste zielone światło
B Czyste niebieskie światło
 Pozostałe kolorowe przyciski oznaczają mieszanek tych trzech kolorów, a nie czyste barwy. Wybór kolory na przycisku wskazuje, w stronę jakiego odcięcia zmierza zatarcie światła.
FADE Jasny przycisk to zimne, białe światło.
JUMP Połączenie wszystkich kolorów za pomocą łagodnych przejść.
SMOOTH Połączenie wszystkich kolorów za pomocą szybkich przejść.
FADE Zmniejszenie natężenia światła o 4 stopniach, można go użyć korzystając jednocześnie z funkcji FADE lub JUMP.
JUMP Zwiększenie natężenia światła o 4 stopniach, można go użyć korzystając jednocześnie z funkcji FADE lub JUMP.

(RU) Функции:

- ON** При первом включении цвет подсветки красный. При повторном включении подсветка имеет выбранный последний раз цвет, даже если долго не использовалась.
OFF Выключение
R Чистый красный цвет
G Чистый зеленый цвет
B Чистый синий цвет
 Цвета прочих цветовых кнопок – это комбинации трех вышеуказанных чистых оттенков. Эти цвета не являются чистыми. Цвет каждой кнопки соответствует оттенку подсветки.
FADE Плавное переключение цветов.
JUMP Мгновенное переключение цветов.
SMOOTH Переключение в исходное положение (чистый красный цвет).
FADE Четырехступенчатое уменьшение яркости. Эта функция доступна в режимах FADE и JUMP.
JUMP Четырехступенчатое увеличение яркости. Эта функция доступна в режимах FADE и JUMP.