SE Bruksanvisning	F Notice d'utilisation
FI Manuaali	I Manuale di istruzione
EN Manual	E Manual de uso
D Bedienungsanleitung	PL Instrukcja
NL Gebruiksaanwijzing	RU Руководство

ROPE LIGHT

MAINS CONNECTION SET

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

IP44

STAR TRADING
STAR STREET 1
512 50 SVENJUNGA
SWEDEN
www.startrading.com

ROPE LIGHT — Bruksanvisning SE

MAINS CONNECTION SET

Läs instruktionsmanualen före användning.

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Varningar och säkerhetsanvisningar

1 Denna produkt skall installeras av en auktoriserad elinstallatör
2 Endast för dekorationsändamål. Skall ej användas som leksak.
3 Montera inte produkten när den är ansluten till elnätet.
4 Använd inomhusprodukt endast om man alltid ansluta till nätet med en IP44 utomhuskontakt.
5 Vid utomhus användning ska alltid en jordfelsbrytare (FI-30mA) användas mellan produkt och 220-240V uttag.
6 Skydda alltid kabeln och anslutningar från att skadas.
7 Om produkten är skadad den ska den kasseras.
8 Skadade produkter skall forslmas enligt gällande regler!
9 Kontakta alltid en auktoriserad elinstallatör om du har teknikreferterade frågor.
10 Spara bruksanvisningen!

Varningar - Innan du börjar

11 Följ bruksanvisningen noggrant och observera samtliga säkerhets- och användningsinformationer
12 Försäkra dig alltid om att strömsystemen, som är angiven på anslutningskontakten, stämmer överens med nätspänningen före användning!
13 Försäkra dig om att ljusslingan är är skadad före användning.

Dela ljusslangen

14 Dela ljusslangen endast vid markeringarna. (bild)
15 Använd en skarp, vass sekatör/tång/sax.
16 Var noga med att få att vertikalt bitit efter delning. Varligt: Klipp av ordentligt. Inga kablar får stickla ut, det kan orsaka kortslutning.

Monteringsanvisning för installation av anslutningskabel till rope light.

Steg 1: Den spetsiga sidan av anslutningssätten trycks in i ljusslangens ena ände. Viktigt: Ledarna i ljusslangen är inte centrerade. Anslutningssätten och ljusslangen ska bilda en rak linje.



Steg 2: För på krympslangen ca 20-25cm över ljusslangen.



Steg 3: Applicera klister på ett område av ca 5cm (mät från anslutningssätten) på ljusslangen. För in ljusslangen i hylsan så att anslutningssätet het försvinner in i anslutningsdelen hons.
Anslutningsdel (hona) i anslutningskabeln hylsa är också centrerad.

Steg 4: Applicera klister vid övergången mellan ljusslang och anslutningshylsa (1). För tillbaka krympslangen, till hälften stanna över anslutningshylsan och den andra halvan över ljusslangen (2).

Steg 5: Värm upp krympslangen med en värmeflyptoistol. (1). Klistret torka ordentligt innan nästa steg (monteringen (2).

Montering av ändstycke.

Steg 6: För att tertiska ändstycket, applicera klister i slutet (ca 1cm) av ljusslangen och monteras ändstycket. För över krympslang så det täcker både ändstycke och ljusslang.

Steg 7: Värm upp krympslangen med en värmeflyptoistol. (.Ill klistret torka ordentligt innan nästa steg (monteringen (2).

ROPE LIGHT — Manaali FI

MAINS CONNECTION SET

Luo tämä manuaali ennen käyttöä!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Varoitukset ja turvatoimenpiteet

1 Tämän tuotteen saa asentaa vain ammattilainen!
2 Ipon sisustuksellisiksi. Pidä poissa ulottuvilta/leikeissa
3 Älä koskaan asenna tuotetta virta kytkettynä!
4 Käytä vain ulkoista ulkokäyttöisiä, käytä IP44 ulkokäyttöön soveltuvaa pistokkeella.
5 Käyttämässä tuotetta ulkona, käytä aina vikavirtasuojaa (FI-30mA) verkköihinen (220 - 240V) ja kuitenkin varissa.
6 Varo vaurioittamasta kaapelia tai eristeitä!
7 Jos tuote on vaurioitunut, hävitä se!
8 Kaikilles vaurioituneille tuotteille niille kuuluvaksi laeailla.
9 Teknisissä kysymyksissä ota yhteyttä pätevään sähköinhmeen.
10 Säilytä tämä ohje!

Varoitukset - Ennen aloittamista

11 Lue tämä manuaali tarkasti ennen käyttöä ja noudata sen ohjeita ja varoitukssa tuotteiden käytössä!
12 Varmista aina ennen käyttöä, että käyttöjännite vastaa virtaöitteen tarvetta!
13 Ennen käytöä tarkista, etto kuitteen johdossa ole vahingoittunut.

Rope Liten katkaiseminen

14 Katkaise Rope Lite vain valkoisiamkin kohdalta.
15 Käytä kohtuutonta: terävä pintsgi.
16 Varmista, että lokkauskohta on pahdaa ja kohtuuvaissa tärinitus. Tee katkaisu huolellisesti. Älä jätä johdosjäätä lokkauskohdan ulkopuolelle. Säältäs ärhestäsa oikosulun!

Ohje valoletkun ja virtajohdon yhdistämiseksi

1. Kohta: Työnnä suhuntaajiin pyhäisiin. Varoitus: Johtimet eivät ole symmetrisesti keskellä. Kytkentäpinta ja valoletkun täytyy olla suoraa

2. Kohta: Työnnä kutistesuka noin 20 - 25 cm Rope Liten päälle

3. Kohta: Levitä tiimiä voiderkuun 3 cm alueelle (mitattuna kytkentäpinta-alan). Työnnä valoletkun ensimmäiset kytkentäpinnit uppoamat kokonaan situkkaan. Varoitus: Virtapotkin ustaudt avat mycksäin ole kosketusyh.

4. Kohta: Levitä tiimaa kokei liitoksen ympärille, seka virtapiirtoon, että valoetkuun noin 5 cm alueelle. Laitetaan kutistesuksiin vetäjäsiimat ja puolet kutistesuksiin päälle. (2)

5. Kohta: Kuumenna kutistesuka lämpöpuhaltimella (1). Anna lämpö kuivua (2).



Päätetulppien asentaminen

6. Kohta: Levitä tiimaa päätetulppaan ja valoletkun päähän 1 cm. Työnnä päätetulppa valoletkun päähän. Työnnä kutistesuksa päätetulppa ja valoletkun päälle.

6. Kohta: Kuumenna kutistesuka lämpöpuhaltimella (1). Anna lämpö kuivua (2).



ROPE LIGHT — Gebruiksaanwijzing NL

MAINS CONNECTION SET

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing van dit product!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1 Dit product mag alleen door een vakdeskundam installateur geïnstalleerd worden.
2 Dit is een dekoratief product.Het is geen speelgoed en moet dus buiten bereik van kinderen worden gehouden.
3 Verpakten (sleeves) Sla dus Product nie, wenn dieses in Betrieb ist!
4 Wanneer dit product buiten gebruikt wordt moet het worden aangesloten op een IP 44 gekeurde contactdoos
5 Bij buitengebruik dient altijd een aardlek-schakelaar gebruikt te worden (FI-30mA) tussen product en stopcontact (220 - 240V).
6 Beschermt alle kabels en verbindingen tegen eventuele beschadigingen.
7 Een beschadigd of defect product moet afgevoerd worden.
8 Voor het product op de daarvoor bestemde masten zit.
9 Bij technische vragen altijd een vakdeskundam installateur raadplegen.
10 Bewaar deze bedieningshandleiding zorgvuldig!

Waarschuwingen - Vóór ingebruikname

11 Volg alle gebruiksaanwijzingen zorgvuldig op!
12 Controleer vóór ingebruikname of de netspanning overeenkomt met de op de stekker aangegeven nominale netspanning!
13 Controleer voor gebruik het product op eventuele beschadigingen.

Inkorten van de lichtslang

14 Snij de lichtslang alleen door op de gemarkeerde plaatsen (zie afb.)
15 Gebruik daarvoor een scherp mes.
16 Zorg voor een rechte snijkant.
Waarschuwing: Snij de lichtslang altijd zorvuldig door. Er mogen geen draden uit de snijkant steken, dit kan kortsluiting veroorzaken!

Montagevoorschriften voor het aansluiten van het aansluitsnoer aan de lichtslang

stap 1: Druk de spitse zijnen van de aansluiting in het midden van de lichtslang.
Waarschuwing: De aders in de lichtslang zijn excentrisch geplaatst. De aansluiplynen en de lichtslang moeten in lijn liggen.



stap 2: Schuif de krimpkuis ca. 20-25 cm over de lichtslang.

stap 3: Breng een lijm lengte van 5 cm (vaat de aansluitplynen) lijm op de lichtslang aan. Steek nu de lichtslang duidelijk in de aansluiting dat de pinnen volledig in de huizen verdwijnen.
Waarschuwing: Ook de huizen in de aansluitkabel zijn excentrisch gepaatst.

stap 4: Breng op de overgang tussen de aansluitkabel en de lichtslang over de gehele breedte een beetje lijm aan (1). Schuif nu de krimpkuis half over de aansluiding en half over de lichtslang (2).

stap 5: Verhit nu de krimpkuis met een hetelucht-föhn (1). Let erop dat de lijm volledig uitharst (2).



stap 6: Om de endkappen te bevestigen, wordt op het uiteinde van de lichtslang zwer aan lengte van 1 cm lijm op de lichtslang aangebracht waarvan de windkap wordt geschoven. Schuif de krimpkuis over de kap en de lichtslang.

stap 7: Verhit nu de krimpkuis met een hetelucht-föhn (1). Let erop dat de lijm volledig uitharst (2).



ROPE LIGHT — Notice d'utilisation F

MAINS CONNECTION SET

Lire attentivement les précautions d'emploi avant utilisation!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Notice d'utilisation

1 Le produit doit être installé impérativement par un professionnel
2 Produit exclusivement destiné à la décoration. Tenir hors de portée des enfants!
3 Ne pas manipuler le produit lorsqu'il est allumé!
4 Pour un usage extérieur, utiliser impérativement un boîtier étanche IP-44 pour protéger la prise.
5 Pour un usage extérieur, utiliser toujours une protection différentielle (30mA) entre votre prise et le produit.
6 Veillez à ne pas endommager les câbles et les isolants!
7 Si le produit est endommagé, il doit être détruit.
8 Si le produit est défectueux, il doit être jeté dans un endroit prévu à cet effet.
9 Pour toutes questions techniques, adressez-vous à un professionnel.
10 Conservez la notice d'utilisation!

Mises en garde - Avant montage

11 Suivre attentivement toutes les instructions de la notice!
12 Avant toute utilisation, vérifier que la tension du secteur correspondre à celle indiquée sur l'alimentation.
13 Vérifier avant utilisation que le câble de la guirlande n'est pas endommagé.

Sectionner le fil lumineux

14 Sectionner uniquement le fil lumineux sur les marquages (cf. croquis).
15 Utiliser une pince coupante.
16 Le découpe doit être droite et nette.
Attention: Sectionner le fil lumineux avec soin. Aucun fil ne doit apparaître à l'extérieur. Ceci pourrait provoquer un court circuit!

Instructions de montage pour connecter le fil lumineux à l'alimentation

Etape 1: Entrouvrir la partie pointue du pivot dans le tube lumineux. Attention: Les fils dans le tube lumineux sont excentrés. Le pivot doit être dans l'alignement du fil lumineux.

Etape 2: Placer la gaine thermorétractable sur le fil lumineux à env. 20 / 25 cm.

Etape 3: Encoller le fil lumineux sur une longueur de 3 cm (à partir du connecteur). Insérer le fil lumineux dans le clipse d'alimentation jusqu'à ce que le point disparaisse complètement dans les trous.
Attention: Les trous dans l'alimentation sont également excentrés.

Etape 4: Encoller la jointure entre l'alimentation et le fil lumineux (1). Placer ensuite la gaine à moitié sur le fil lumineux et à moitié sur le clipse d'alimentation (2).

Etape 5: Chauffer la gaine à l'aide d'un pistolet thermique (1). Laissez sécher avant d'installer (2).

Montage de l'embout

Etape 6: Encoller l'extrémité du fil lumineux sur une longueur de 1 cm et glisser l'embout par-dessus. Placer la gaine sur le fil lumineux et l'embout puis chauffer.

Etape 7: Chauffer la gaine à l'aide d'un pistolet thermique (1). Laissez sécher avant d'installer (2).



ROPE LIGHT — Manuale di istruzione I

MAINS CONNECTION SET

Leggere le istruzioni prima dell'uso!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

avvertenze e precauzioni

1 Il prodotto deve essere installato da personale qualificato
2 È unprodotto decorativo. Non va usato dai bambini come gioco. Tenere fuori dalla portata dei bambini
3 Non maneggiare il prodotto mentre è collegato alla corrente!
4 Se il prodotto viene utilizzato all'esterno, usare soltanto prese di corrente protette per esterni IP-44!
5 nell'installazione in esterno usare sempre una protezione con salvavita (30mA) tra prodotto e alimentazione principale (220-240V)
6 Proteggere sempre i cavi e i collegamenti dai danni!
7 Se il prodotto viene danneggiato, va gettato.
8 Se il prodotto è difettoso, il dovrà dire jetti dane un endroit prévu à cet effet.
9 Per qualsiasi domanda tecnica, rivolgetevi a un professionista!
10 Conservare il foglio di istruzioni!

avvertenze - Prima di cominciare

11 Fare molta attenzione a queste istruzioni e seguire avvertenze e precauzioni mentre si usa il prodotto
12 assicurarsi sempre che il voltaggio segnato sul cavo di alimentazione sia compatibile con il la ete fornitura di corrente prima dell'uso
13 prima dell'uso controllare l'integrità del cavo

unità di taglio

14 tagliare il tubo luminoso solo dove segnato
15 usare solo attrezzi sbavei per tagliare il tubo
16 verificare che il taglio sia pulito e verticale
Attenzione: tagliare il tubo con cura. Non lasciare fili liberi sul taglio per evitare corto circuiti

Istruzioni di assemblaggio per il collegamento del tubo al cavo di alimentazione

Passo 1: Spingere la punta del connettore nel tubo
Attenzione: le punte dei connettori sono decentrate. Il connettore maschio e il tubo devono essere allineati

Passo 2: Spingere la guaina termoretraggente sul tubo per circa 20-25cm

Passo 3: Applicare il collante su circa 3cm del tubo luminoso. Ora spingere il tubo luminoso nella sede del connettore in modo che le punte scompaiano completamente.
Attenzione: La sede del connettore sono ancir esse disassate

Passo 4: Mettere del collante sopra il punto di collegamento. Posizionare la guaina termoretraggente sul connettore del cavo di alimentazione, a metà della connessione(2).

Passo 5: riscalda la guaina con una pistola ad aria calda (1). Lasciare che il collante asciugki prima di procedere(2)



Aplicare il tappo

Passo 6: Per assicurare la parte terminale applicare il collante per 1cm sul tube e spingere il tappo sullo stesso. Sistemare la guaina termoretraggente sul tappo.

Passo 7: riscalda la guaina con una pistola ad aria calda (1). Lasciare che il collante asciugki prima di procedere(2)



ROPE LIGHT — Manual EN

MAINS CONNECTION SET

Read this instruction manual before use!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Warnings & Precautions

1 This product must be installed by a qualified specialist!
2 For decorative use only. Not to be used by children as a toy. Keep out of reach of small children.
3 Never decorate this product when it's switched on!
4 If you are using this product outdoors, always use an IP44 outdoor socket to connect the product to the mains.
5 When using the product outdoors, always use a residual current circuit-breaker (FI-30mA) between mains (220 - 240V) and the product.
6 Take care not to damage the cable or insulation!
7 If this product is damaged please destroy.
8 Defective products must be disposed of properly.
9 Always contact a qualified electrician for technical questions.
10 Keep this instruction manual!

Warnings - Before you start

11 Pay close attention to the manual and stay within it's warnings and precautions while using the product!
12 Always ensure that the voltage mentioned on the mains connector is compatible to your power supply before use!
13 Before use check the product for damaged wiring.

Cutting the rope

14 Cut the light tube only at the marked places. (see Pic.)
15 Always use a sharp pair of cutting pliers for cutting.
16 Use in addition a sharp pair of cutting pliers.
Caution: Cut the rope accurately. Never let any wire stirnds stick out of the intersection. This could cause short circuit!

Assembly instructions for the connection of the rope light to the power supply cable

Step 1: Push the ends of the male connector into the centre of The tubes.
Note: The tubes in the rope light are positioned off-centre. The male connector and the rope light must run in a straight line

Step 2: Push the shrink tube approx. 20 - 25 cm up the rope light.

Step 3: Apply adhesive to a 5 cm section (measured from the male connector) of the rope light. Now push the rope light into the female connector so that the connector pins completely disappear into the sockets.
Note: the sockets in the power supply cable are also positioned off-centre

Step 4: Put some adhesive over the whole join between the feed cable and the rope light (1). Now push half the shrink tube over the power supply cable and half over the rope light (2).

Step 5: Shrink the tube with a heat pipe (1). Leave the adhesive to dry before proceeding (2).

Apply the end caps

Step 6: To secure the end piece, apply adhesive to a 1 cm section at the end of the rope light and push the end piece on to this. Push the shrink tube over the end piece and the rope light.

Step 7: Shrink the tube with a heat pipe (1). Ensure that the adhesive is hardened sufficiently (2).

ROPE LIGHT — Bedienungsanleitung D

MAINS CONNECTION SET

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes diese Bedienungsanleitung!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Warnungen & Vorsichtsmaßnahmen

1 Dieses Produkt ist nur für die Montage durch den qualifizierten Fachmann geeignet!
2 Dies ist ein Dekorationsprodukt. Es ist kein Kinderspielzeug und muss deshalb außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt bzw. verwendet werden!
3 Verpacken Sie dieses Produkt nie, wenn dieses in Betrieb ist!
4 Wenn sie dieses Produkt im Außenbereich betreiben, müssen Sie den Netzstecker an eine IP-44 Buchse (Aussensteckdose) anschließen!
5 Wenn Sie das Produkt im Aussenbereich betreiben, benutzen Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-30mA) zwischen der Zuleitung und dem Produkt (220-240V).
6 Schützen Sie alle Kabel und Leitungen vor eventuellen Beschädigungen!
7 Ein beschädigtes Produkt MUSS entsorgt werden!
8 Entsorgen Sie defekte Produkte immer ordnungsgemäß!
9 Wenden Sie bei technischen Fragen immer einen qualifizierten Fachmann!
10 Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf!

Warnungen - Vor Inbetriebnahme

11 Befolgen Sie alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung gewissenhaft!
12 Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme, dass die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegebenen Nennnutzspannung übereinstimmt!
13 Kontrollieren Sie das Produkt vor Inbetriebnahme immer auf etwaige Beschädigungen.

Ablängen des Lichtschlauches

14 Schneiden Sie den Lichtschlauch nur an den markierten Stellen. (s. Bild)
15 Benutzen Sie dazu eine scharfe Schneidezange.
16 Achten Sie auf rechtwinklige Schnitte.
Achtung! Schneiden Sie den Lichtschlauch sorgfältig. Es dürfen keine Drähte an der Schnittfläche hervorstehen, diese können einen Kurzschluß verursachen!

Montagevorschrift für den Anschluss des Einspeisekabels an den Lichtschlauch

Schritt 1: Drücken Sie die spitzen Stifte des Einspeisepins in die Mitte der beiden Adern.
Verwärkt: Die Adern sind im Lichtschlauch exzentrisch angordnet. Der Einspeisepin und der Lichtschlauch müssen in einer Linie verlaufen.

Schritt 2: Schieben Sie den Schrumpfschlauch ca. 20 - 25 cm über den Lichtschlauch.

Schritt 3: Tragen Sie auf eine Länge von 5 cm (vom Einspeisepin gemessen) Kleber auf den Lichtschlauch. Schieben Sie nun den Lichtschlauch in die Einspeisung sodass die Pins ganz in den Hülsen verschwinden.
Verwärkt: Auch die Hülsen im Einspeisekabel sind exzentrisch angordnet.

Schritt 4: Tragen Sie am Übergang zwischen Einspeisekabel und Lichtschlauch über die gesamte Breite ein bisschen Kleber auf (1). Schieben Sie nun den Schrumpfschlauch hälftig über die Einspeisung und hälftig über den Lichtschlauch (2).

Schritt 5: Erhitzen Sie nun den Schrumpfschlauch mit einem Heißluftfön (1). Beachten Sie, daß der Kleber ausreichend aushärtet (2).

Montage der Endkappen

Schritt 6: Um die Endkappe zu befestigen, tragen Sie am Ende des Lichtschlauches ca. 1cm breit Kleber auf. Stecken Sie nun die Endkappe darüber. Streifen den Schrumpfschlauch über Kappe und Lichtschlauch.

Schritt 7: Erhitzen Sie nun den Schrumpfschlauch mit einem Heißluftfön (1). Beachten Sie, daß der Kleber ausreichend aushärtet (2).

ROPE LIGHT

MAINS CONNECTION SET

ROPE LIGHT LED

STRAIGHT CONNECTION

065-14

T CONNECTION

065-13

X CONNECTION

065-12

ROPE LIGHT — Manual de uso E

MAINS CONNECTION SET

Lea el manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento este producto!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Advertencias y precauciones

1 Este producto debe ser instalado por personal cualificado.
2 Ella es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase haera del alcance de niños pequeños.
3 Non maneggiate il prodotto mentre è collegato alla corrente!
4 Si el producto viene utilizado al exterior, usare soltanto prese di corrente protette per esterni IP-44!
5 Si utiliza este producto en exterior, use siempre un interruptor de protección de fallo de corriente (FI-30mA) entre el cable de alimentación (220-240V) y el producto.
6 Protege todos los cables contra posibles daños.
7 Si el producto está averiado, debe ser desechado.
8 Elimina adecuadamente cualquier producto defectuoso.
9 En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
10 Conserve este manual de instrucciones!

Advertencias - Antes de poner en funcionamiento

11 Siga atentamente las instrucciones de este manual!
12 Antes de poner al producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje del mismo es compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente!
13 Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

Cortado del hilo luminoso

14 Corte el hilo luminoso solamente en los lugares marcados. (vea ilustración)
15 Utilice para ello un alicate de corte fileoso.
16 Asegúrese de que los cortes sean en ángulo recto.
Precaución: Corte el hilo con precisión. No permita que algún alambre resalte de la intersección.Esto podría provocar un corto circuito.

Conjunto de instrucciones para la conexión del hilo luminoso al cable de abastecimiento de

Paso 1: Embutir las puntas del conector macho en el centro de los tubos.
Precaución: Los tubos en el hilo luminoso están surtuados descentrados. El conector macho y el hilo luminoso deben funcionar en línea recta.

Paso 2: Empuje el tubo retráctil aproximadamente 20-25cm hacia arriba del hilo luminoso

Paso 3: Aplique adhesivo a un trozo de 5cm (medido desde el conector macho en el hilo luminoso. Ahora empuje el hilo luminoso dentro del cable de abastecimiento de energía tal que los pivotes del conector desaparezca dentro del casquillo.
Precaución: Las casquillos en el cable de abastecimiento de energía están también descéntricas.

Paso 4: Vuega algo de adhesivo por encima de todas las juntas entre el cable de alimentación y el hilo luminoso (1). Ahora empuje un poco el tubo contraído por encima del cable de abastecimiento de energía y algo sobre el hilo luminoso (2).

Paso 5: Contraer el tubo retráctil con un soplete de calor (1). Dejar el adhesivo secar antes de proceder (2).

Aplicar

Paso 6: Para asegurar el final de la pieza, aplique adhesivo en el extremo de 1cm de ancho del tubo luminoso y empuje el extremo de la pieza.Empuje el tubo contraído sobre el final de la pieza y del hilo luminoso.

Paso 7: Contraer el tubo retráctil con un soplete de calor (1). Dejar el adhesivo secar antes de proceder (2).

ROPE LIGHT — Instrukcja PL

MAINS CONNECTION SET

Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi!

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Ostrzeżenia i środki ostrożności

1 Produkt musi być zainstalowany przez wykwalifikowanego specjalistę!
2 Tylko do dekoracji. Nie można używać jako zabawki dla dzieci. Trzymać z dala od małych dzieci.
3 Nigdy nie montować (dekorować) gdy jest włączony!
4 Jeśli wykorzystujesz ten produkt na zewnątrz zawsze używaj gniazd i wtyczek IP44.
5 Podczas użytkowania produktu na zewnątrz, zawsze używaj przestalnego obwodu zasilnego - wyłącznika (FI-30mA) pomiędzy głównym zasilaniem (220 - 230V) a produktem.
6 Uważaj na uszkodzenie kabli i izolacji!
7 Jeśli produkt jest uszkodzony, należy go zniszczyć.
8 Zużyte odpowiednio likwidować uszkodzone produkty!
9 W sprawie technicznych pytań kontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
10 Zachowaj instrukcję obsługi!

Uwagi - Przed rozpoczęciem

11 Przestrzegać ściśle instrukcji podczas użytkowania!
12 Przed użyciem zawsze upewnić się czy napięcie połączeń odpowiada gdzieniu zasilania!
13 Przed użyciem sprawdzić czy nie ma uszkodzeń okablowania.

Cięcie węża świetlnego

14 Cięcie przewodu tylko w zaznaczonych miejscach (rzeksz rij.)
15 Użyj dobrzynnych kombinerek
16 Cięcie ma być dokładne i prostopadłe.
Uwaga: Cięć węża dokładnie. Nigdy nie dopuścić do wystających przewodów poza sekcję, doprowadzić to może do zwarcia!

Instrukcja połączenia węża świetlnego z kablem zasilającym

Krok 1: Włożyć końcówkę łącznika do środka rurki.
Uwaga: Rurki w wężu świetlnym są ukrócone centralnie. Łącznik i wąż świetlny muszą być w jednakowym połączeniu.

Krok 2: Założyć koszulę termokurczliwą ok. 20-25cm wokół węża świetlnego.

Krok 3: Nałożyć uszczelniacz na 3 cm odcinek (mierzony od łącznika) węża świetlnego. Teraz wciągnąć wąż świetlny do zasilacza tak by szyny łączące zniknęły w otworowe. Uwaga: otworowe kołkowe zasilacza także powinno być w pozycji centralnej.

Krok 4: Nałożyć uszczelniacz na całe połączenie pomiędzy łącznikiem i wężem świetlnym (1). Teraz założyć połowę tulejs termokurczliwej wokół zasilacza a drugą połowę wokół węża świetlnego (2)

Krok 5: Skurczyć tulejs za pomocą rozwiarki (1). Pozostawić uszczelniacz do wysychnięcia przed dalszym kontynuowaniem

Nałożyć końcówkę.

Krok 6: W celu zabezpieczenia końcowego odcinka, nałożyć uszczelniacz na 1 cm kołcowy odcinek rdzeniaj kołcowej. Nałożyć tulejs termokurczliwej wokół kołcówki i części węża świetlnego.

Krok 7: Skurczyć tulejs za pomocą rozwiarki (1). Pozostawić uszczelniacz do wysychnięcia przed dalszym kontynuowaniem

ROPE LIGHT — Руководство RU

MAINS CONNECTION SET

Прочитайте данное руководство перед использованием

065-10 Start set micro
065-11 Start set LED

Предупреждения и предосторежения

1 Это изделие должно устанавливаться квалифицированным специалистом.
2 Только для украшения! Не допускайте использования в качестве